

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

5500, 5500 ЕВ, 5500 ЕВА, 5501, 5502, 5501 ЕВ,
5502 ЕВ, 5503, 5503 ЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5500



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Тип двигателя	четырёхтактный
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5500 EB



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Тип двигателя	четырехтактный
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5500 EBA



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Автозапуск	Есть
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Тип двигателя	четырёхтактный
Система зажигания (тип)	электронная
Расход топлива (л/час)	2.7

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5501



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Тип двигателя	четырехтактный
Мощность (л.с.)	13
Объем двигателя (куб.см.)	389
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная
Объем топливного бака (л)	25

Комплект поставки: Крепежный комплект, комплект регулировочных инструментов, вилка переменного тока - 2 шт., зарядный шнур постоянного тока, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5502



Питание	бензин
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Рабочий объем (куб.см.)	389
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5501 EB



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Тип двигателя	четырёхтактный
Мощность (л.с.)	13
Объем двигателя (куб.см.)	389
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический

Комплект поставки: Ключ зажигания - 2 шт. + аккумулятор Пневматические колеса - 2 шт. + колесная ось Транспортные ручки - 2 шт. Крепежный комплект + комплект регулировочных инструментов Вилка переменного тока - 2 шт. Зарядный шнур постоянного тока Коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5502 EB



Питание	бензин
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Рабочий объем (куб.см.)	389
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, комплект пневматических колес

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5503



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	Ручной
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Мощность (л.с.)	13
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5503 EBA



Питание	бензин
Постоянная сила тока (А)	8.3
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	13
Рабочий объем (куб.см.)	389
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Автозапуск	Есть
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, комплект пневматических колес



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru