

ФРЕЗЕРЫ

6211, 6220, 6213, 6211, 6212 С, 6218 СК, 6214 К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ФРЕЗЕР PRORAB 6211 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1020
Диаметр хвостовика цанги (мм)	6/8

Комплект поставки: 12 фрез, кейс

ФРЕЗЕР PRORAB 6220



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2050
Диаметр хвостовика цанги (мм)	8/12
Частота вращения на х.х. (об\мин)	11 500 - 28 500
Глубина фрезерования (мм)	0 - 50

Комплект поставки: 3 фрезы, Ключи гаечные (набор), Патрубок пылеотвода, Параллельный упор

ФРЕЗЕР PRORAB 6213



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1300
Диаметр хвостовика цанги (мм)	6/8
Частота вращения на х.х. (об\мин)	11 500 - 28 500
Глубина фрезерования (мм)	0 - 55

Комплект поставки: 3 фрезы, Ключи гаечные (набор), Патрубок пылеотвода, Параллельный упор

ФРЕЗЕР PRORAB 6211



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1020
Диаметр хвостовика цанги (мм)	6/8
Частота вращения на х.х. (об\мин)	11 500 - 28 500
Глубина фрезерования (мм)	0 - 55

Комплект поставки: 3 фрезы, Ключи гаечные (набор), Патрубок пылеотвода, Параллельный упор

ФРЕЗЕР PRORAB 6212 C



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1200
Диаметр хвостовика цанги (мм)	6/8
Частота вращения на х.х. (об\мин)	8000 - 28 000
Глубина фрезерования (мм)	0 - 50

Комплект поставки: 1 фреза, ключи гаечные (набор), патрубок пылеотвода, параллельный упор, дополнительный комплект угольных щеток

ФРЕЗЕР PRORAB 6218 СК



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1850
Диаметр хвостовика цанги (мм)	6/8/12
Частота вращения на х.х. (об\мин)	9000 - 22 000
Глубина фрезерования (мм)	0 - 60

Комплект поставки: 3 фрезы, кейс, Ключи гаечные (набор), Патрубок пылеотвода, Параллельный упор

ФРЕЗЕР PRORAB 6214 K



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2050
Диаметр хвостовика цанги (мм)	8/12

Комплект поставки: 12 фрез, кейс



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru