

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 4500, 4500 ЕВ, 4501, 4502, 4501 ЕВ, 4502 ЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4500



Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	25
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	4.5
Номинальная мощность (кВт)	4
Мощность (л.с.)	11
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Тип двигателя	четырёхтактный
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4500 EB



Мощность, Вт	1900
Частота вращения на х. х., об./мин	6700
Макс. ϕ скашивания, мм, нож	250
Макс. ϕ скашивания, мм, леска	380

Комплект поставки: Триммерная головка с леской, нож 3-х лопастной, ремень наплечный, диск 40 зубьев (только для мод. 8125)

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4501



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	4.5
Номинальная мощность (кВт)	4
Тип двигателя	четырехтактный
Мощность (л.с.)	11
Объем двигателя (куб.см.)	389
Система зажигания (тип)	электронная
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Объем топливного бака (л)	25

Комплект поставки: Крепежный комплект, комплект регулировочных инструментов, вилка переменного тока - 2 шт., зарядный шнур постоянного тока, коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4502



Питание	бензин
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Постоянная сила тока (А)	8.3
Максимальная мощность (кВт)	4.5
Номинальная мощность (кВт)	4
Мощность (л.с.)	13
Рабочий объем (куб.см.)	389
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: Ключ свечной, ключ гаечный, вилка (переменный ток), шнур зарядный (постоянный ток), инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4501 EB



Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	4.5
Номинальная мощность (кВт)	4
Тип двигателя	четырёхтактный
Мощность (л.с.)	11
Объем двигателя (куб.см.)	389
Система зажигания (тип)	электронная
Средний расход топлива (г/кВт*час)	400
Объем топливного бака (л)	25
Стартер	ручной и электрический

Комплект поставки: Ключ зажигания - 2 шт. + аккумулятор Пневматические колеса - 2 шт. + колесная ось Транспортировочные ручки - 2 шт. Крепежный комплект + комплект регулировочных инструментов Вилка переменного тока - 2 шт. Зарядный шнур постоянного тока Коробка

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 4502 EB



Мощность, Вт	1900
Частота вращения на х. х., об./мин	6700
Макс. ϕ скашивания, мм, нож	250
Макс. ϕ скашивания, мм, леска	380

Комплект поставки: Триммерная головка с леской, нож 3-х лопастной, ремень наплечный, диск 40 зубьев (только для мод. 8125)



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru