

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 2000 EBW, 5502 EBW, 5502 EBWI, 5500 EBW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 2000 EBW



Ток сварки (А)	60-200
Диаметр электродов (мм)	2-4
Питание	бензин
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	2
Номинальная мощность (кВт)	2
Мощность (л.с.)	5
Объем топливного бака (л)	25
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5502 EBW



Тип	Двух полюсной, однофазный
Переменное напряжение (В)	~ 220
Частота тока (Гц)	50 Гц
Максимальная мощность (кВт)	5,5
Номинальная мощность (кВт)	5,0
Полная мощность (кВА)	6,8
Коэффициент мощности	1
Постоянное напряжение (В)	12
Сила постоянного тока (А)	8,3
Тип двигателя	Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный, OHV, воздушное охлаждение
Рабочий объем (см3)	407
Максимальная мощность (л.с.)	15
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака (л.)	25
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 395
Моторное масло	SAE 10W-30, SAE 10W-40
Объем масла (л.)	1,1
Стартер	Ручной и электрический
Режим сварки	Сварка «ММА» (ручная дуговая сварка металлическим покрытым электродом).
Регулировка силы тока	50 - 190 А
Диаметр используемых электродов (мм)	2 - 4
Сила тока при рабочем цикле 100 % (А)	100
Сила тока при рабочем цикле 60 %	150
Макс. рабочий цикл в сутки (ч.)	7
Габариты упаковки	690 x 530 x 555

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5502 EBWI



Тип	Двух полюсной, однофазный
Переменное напряжение (В)	~ 220
Частота тока (Гц)	50 Гц
Максимальная мощность (кВт)	5,5
Номинальная мощность (кВт)	5,0
Полная мощность (кВА)	6,8
Коэффициент мощности	1
Постоянное напряжение (В)	12
Сила постоянного тока (А)	8,3
Тип двигателя	Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный, OHV, воздушное охлаждение
Рабочий объем (см3)	407
Максимальная мощность (л.с.)	15
Топливо	Бензин АИ-92
Объем бака (л.)	25
Средний расход топлива (г/кВт*час)	? 395
Моторное масло	SAE 10W-30, SAE 10W-40
Объем масла (л.)	1,1
Стартер	Ручной и электрический
Режим сварки	Сварка «ММА» (ручная дуговая сварка металлическим покрытым электродом).
Регулировка силы тока	20 - 150 А
Диаметр используемых электродов (мм)	2 - 4
Сила тока при рабочем цикле 100 % (А)	116
Сила тока при рабочем цикле 60 %	150
Макс. рабочий цикл в сутки (ч.)	7
Габариты упаковки	710 x 660 x 560

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР PRORAB 5500 EBW



Ток сварки (А)	50-190
Диаметр электродов (мм)	2-4
Питание	бензин
Напряжение переменное/постоянное (В)	220/12
Максимальная мощность (кВт)	5
Номинальная мощность (кВт)	5
Мощность (л.с.)	14
Объем топливного бака (л)	25
Система зажигания (тип)	электронная

Комплект поставки: аккумулятор, колеса, складывающиеся ручки, коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru