

## ПОГРУЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

8901/10, 8902/10, 8902/16, 8902/25, 8902/40,  
8903/10, 8903/16, 8903/25, 8903/40, 8904/10,  
8904/16

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8901/10

---



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Мощность (Вт)              | 200     |
| Производительность (л/час) | 1080    |
| Высота подъема воды (м)    | 20      |
| Верхний/нижний забор воды  | верхний |
| Длина шнура питания (м)    | 10      |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8902/10

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | верхний   |
| Длина шнура питания (м)    | 10        |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8902/16

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | верхний   |
| Длина шнура питания (м)    | 16        |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8902/25

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | верхний   |
| Длина шнура питания (м)    | 25        |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8902/40

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | верхний   |
| Длина шнура питания (м)    | 40        |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8903/10

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |
| Длина шнура питания (м)    | 10        |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8903/16

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Длина шнура питания (м)    | 16        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8903/25

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Длина шнура питания (м)    | 25        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8903/40

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 280       |
| Производительность (л/час) | 1080      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Длина шнура питания (м)    | 40        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8904/10

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 300       |
| Производительность (л/час) | 1440      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Длина шнура питания (м)    | 10        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |

**Комплект поставки:** коробка

## НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ PRORAB 8904/16

---



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Питание                    | сеть 220В |
| Мощность (Вт)              | 300       |
| Производительность (л/час) | 1440      |
| Высота подъема воды (м)    | 40        |
| Длина шнура питания (м)    | 16        |
| Верхний/нижний забор воды  | нижний    |

**Комплект поставки:** коробка



# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)