

## ПЛИТКОРЕЗЫ

5900, 5901, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922,  
5923, 5924, 5931, 5934, 5935

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5900



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Питание                            | сеть 220В |
| Мощность (Вт)                      | 450       |
| Частота вращения на х.х. (об\мин)  | 3000      |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 110       |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22        |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45      |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 16        |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 23        |
| Размер рабочего стола (мм)         | 395x330   |

**Комплект поставки:** угловой упор, коробка

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5901

---



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Питание                            | сеть 220В |
| Мощность (Вт)                      | 450       |
| Частота вращения на х.х. (об\мин)  | 5400      |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 110       |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22        |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45      |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 16        |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 23        |
| Размер рабочего стола (мм)         | 360x310   |

**Комплект поставки:** угловой упор, направляющая планка, коробка

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5917



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Питание                            | сеть 220В |
| Мощность (Вт)                      | 450       |
| Частота вращения на х.х. (об\мин)  | 2950      |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 180       |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22        |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45      |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 25        |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 34        |
| Размер рабочего стола (мм)         | 330x360   |

**Комплект поставки:** угловой упор, направляющая планка, коробка

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5918

---



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                  | 550  |
| Диаметр алмазного круга (мм)   | 180  |
| Максимальная глубина реза (мм) | 35   |
| Угол поворота ( ? )            | 0-45 |

**Комплект поставки:** коробка

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5919

---



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                  | 900  |
| Диаметр алмазного круга (мм)   | 200  |
| Максимальная глубина реза (мм) | 41   |
| Угол поворота ( ? )            | 0-45 |

**Комплект поставки:** коробка

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5920

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 600  |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 180  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25   |
| Максимальная ширина реза (мм)      | 400  |
| Максимальная глубина реза (мм)     | 25   |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45 |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5921

---



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Питание                            | сеть 220В |
| Мощность (Вт)                      | 800       |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 200       |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4      |
| Максимальная глубина реза (мм)     | 30        |
| Максимальная ширина реза (мм)      | 500       |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45      |
| Размер рабочего стола (мм)         | 785x385   |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, коробка*



## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5922

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 1100 |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 250  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25   |
| Максимальная глубина реза (мм)     | 62   |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45 |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5923



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Питание                            | сеть 220В |
| Мощность (Вт)                      | 1000      |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 250       |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4      |
| Максимальная глубина реза (мм)     | 62        |
| Максимальная ширина реза (мм)      | 620       |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45      |
| Размер рабочего стола (мм)         | 760x510   |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5924

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 1100 |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 250  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25   |
| Максимальная глубина реза (мм)     | 60   |
| Максимальная ширина реза (мм)      | 920  |
| Угол поворота ( ? )                | 0-45 |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, зажимы, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5931

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 1200 |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 200  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 29   |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 36   |
| Угол поворота (°)                  | 0-45 |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, зажимы, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5934

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 1200 |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 230  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 38   |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 48   |
| Угол поворота (°)                  | 0-45 |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, зажимы, коробка*

## ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRORAB 5935

---



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Мощность (Вт)                      | 1400 |
| Частота вращения на х.х. (об\мин)  | 2950 |
| Диаметр алмазного круга (мм)       | 250  |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25.4 |
| Глубина пропила под углом 45° (мм) | 48   |
| Глубина пропила под углом 90° (мм) | 65   |
| Угол поворота (°)                  | 0-45 |
| Максимальная ширина реза (мм)      | 920  |

**Комплект поставки:** *транспортный упор, коробка*



# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)