

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ 5700, 5731, 5732, 5772, 5776, 5781

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5700



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Размер пильного стола (мм)	406x302
Диаметр пильного диска (мм)	255x30
Угол поворота пильного стола (?)	0-45
Угол наклона диска (?)	0-45
Глубина пропила под углом 90° ШxВ (мм)	75x130
Глубина пропила под углом 45 ШxВ (мм)	75x90

Комплект поставки: монтажные ключи, коробка

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5731



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Диаметр пильного диска (мм)	55x30
Угол поворота пильного стола (?)	0-45
Угол наклона диска (?)	нет
Глубина пропила под углом 90° ШхВ (мм)	63x126
Глубина пропила под углом 45° ШхВ (мм)	63x100

Комплект поставки: монтажные ключи, коробка

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5732



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1400
Диаметр пильного диска (мм)	255х30
Угол поворота пильного стола (?)	0-45, 0-52
Угол наклона диска (?)	0-45
Глубина пропила под углом 90° ШхВ (мм)	70х130
Глубина пропила под углом 45° ШхВ (мм)	70х90

Комплект поставки: монтажные ключи, коробка

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5772



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Диаметр пильного диска (мм)	255x30
Угол поворота пильного стола (?)	0-45
Угол наклона диска (?)	0-45
Глубина пропила под углом 90° ШxВ (мм)	68x150

Комплект поставки: монтажный ключ, коробка

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5776



Комплект поставки: **монтажные ключи, пылесборный мешок, коробка**

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА PRORAB 5781



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Диаметр пильного диска (мм)	305x30
Угол поворота пильного стола (?)	0-45, 0-46
Угол наклона диска (?)	0-46
Глубина пропила под углом 90° ШхВ (мм)	95x150
Глубина пропила под углом 45° ШхВ (мм)	95x110



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru