

РУБАНКИ

6101 А, 6102 А, 6103 А, 6104 А, 6104 Р, 6105,
6107, 6110, 6114, 6111, 6112, 6113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

РУБАНОК PRORAB 6101 A



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	600
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: ключ для установки ножей, дополнительный резерв, ограничитель глубины строгания, коробка

РУБАНОК PRORAB 6102 A



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	710
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: параллельный упор, ключ для установки ножей, дополнительный ремень, коробка

РУБАНОК PRORAB 6103 A



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	810
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: параллельный упор, ключ для установки ножей, дополнительный ремень, коробка

РУБАНОК PRORAB 6104 A



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Частота вращения на х.х. (об\мин)	16500
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Выборка четверти	Нет

Комплект поставки: *ключ для установки ножей, дополнительный ремень, коробка*

РУБАНОК PRORAB 6104 P



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	750
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: пылесборный мешок, параллельный упор, ключ для установки ножей, дополнительный ремень, коробка

РУБАНОК PRORAB 6105



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1000
Частота вращения на х.х. (об\мин)	16000
Ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3

Комплект поставки: коробка

РУБАНОК PRORAB 6107



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	710
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2

Комплект поставки: коробка

РУБАНОК PRORAB 6110



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1100
Ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3

Комплект поставки: коробка

РУБАНОК PRORAB 6114



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1200
Ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3.5
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: боковой упор, ключ для установки ножей, коробка

РУБАНОК PRORAB 6111



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2000
Ширина строгания (мм)	110
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: крепление к столу в стационарное положение, боковой упор, ключ для установки ножей, коробка

РУБАНОК PRORAB 6112



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	600
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	2
Выборка четверти	Нет

Комплект поставки: пылесборный мешок, параллельный упор, ключ для установки ножей, дополнительный ремень, коробка

РУБАНОК PRORAB 6113



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	900
Ширина строгания (мм)	82
Максимальная глубина строгания (мм)	3
Выборка четверти	Да

Комплект поставки: крепление к столу в стационарное положение, параллельный упор, ключ для установки ножей, коробка



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru