

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНКИ

5600, 5610, 5611, 5612, 5620,
5630, 5625, 5615, 5530

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5600



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	750
Размер рабочего стола (мм)	600x120
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	3500
Диаметр пильного диска (мм)	200
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	65
Максимальная ширина поперечного пропила (мм)	300
Максимальная ширина строгания за 1 проход (мм)	120
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3
Количество строгальных ножей (шт)	3
Длина рабочей поверхности (мм)	600
Максимальная глубина сверления (мм)	70
Максимальный диаметр сверления (мм)	13
Размер рабочей поверхности суппорта (мм)	160x280

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, коробка

Многофункциональный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных:

- строгание по направляющей планке;
- строгание в размер по толщине;
- продольного и поперечного пиления;
- сверлильно-паховых операций;
- выполнение фрезерных операций.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5610



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1500
Размер рабочего стола (мм)	960x130
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	3500
Диаметр пильного диска (мм)	254
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	70
Максимальная ширина поперечного пропила (мм)	300
Максимальная ширина строгания за 1 проход (мм)	200
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3
Количество строгальных ножей (шт)	3
Длина рабочей поверхности (мм)	600
Максимальная глубина сверления (мм)	90
Максимальный диаметр сверления (мм)	13
Размер рабочей поверхности суппорта (мм)	160x280

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, коробка

Многофункциональный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных:

- строгание по направляющей планке;
- строгание в размер по толщине;
- продольного и поперечного пиления;
- сверлильно-паховых операций;
- выполнение фрезерных операций.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5611



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Размер рабочего стола (мм)	746x210
Направляющий параллельный упор (мм)	794x104
Диаметр пильного диска (мм)	210
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	68
Частота вращения на х.х. (об\мин)	8000
Максимальная ширина заготовки (мм)	204
Максимальная толщина заготовки (мм)	120
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, патрубок для подключения пылесоса, коробка

Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из древесины: строгания по направляющей планке, строгания в размер по толщине, продольного и поперечного пиления.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5612



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	1800
Размер рабочего стола (мм)	746x210
Направляющий параллельный упор (мм)	793x104
Диаметр пильного диска (мм)	210
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	68
Частота вращения на х.х. (об\мин)	8000
Максимальная ширина заготовки (мм)	204
Максимальная толщина заготовки (мм)	210
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, патрубок для подключения пылесоса, коробка

Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из древесины: строгания по направляющей планке, строгания в размер по толщине, продольного и поперечного пиления.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕVOOБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5620



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2200
Размер рабочего стола (мм)	755x160
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	3500
Диаметр пильного диска (мм)	250
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	70
Максимальная ширина поперечного пропила (мм)	270
Максимальная ширина строгания за 1 проход (мм)	250
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3
Количество строгальных ножей (шт)	3
Длина рабочей поверхности (мм)	635
Максимальная глубина фальца (четверти) (мм)	10
Максимальная глубина сверления (мм)	90
Максимальный диаметр сверления (мм)	13
Размер фрезы для выборки шпунта (мм)	104x14
Размер фрезы для выборки косого фальца (мм)	110x14

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, коробка

Многофункциональный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных:

- строгание по направляющей планке;
- строгание в размер по толщине;
- продольного и поперечного пиления;
- сверлильных операций и выполнения выборки отверстий;
- выполнение фрезерных операций;
- шлифование материала и заточки строгальных ножей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5630



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2200
Размер рабочего стола (мм)	755x160
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	3500
Диаметр пильного диска (мм)	305
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	85
Максимальная ширина поперечного пропила (мм)	360
Максимальная ширина строгания за 1 проход (мм)	300
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3
Количество строгальных ножей (шт)	3
Длина рабочей поверхности (мм)	635
Максимальная глубина фальца (четверти) (мм)	10
Максимальная глубина сверления (мм)	90
Максимальный диаметр сверления (мм)	13
Размер фрезы для выборки шпунта (мм)	104x14
Размер фрезы для выборки косого фальца (мм)	110x14
Длина держателя строгального стола (мм)	245
Максимальный диаметр заточного диска (мм)	125

Комплект поставки: направляющий упор, транспортирный упор, коробка

Многофункциональный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных:

- строгание по направляющей планке;
- строгание в размер по толщине;
- продольного и поперечного пиления;
- сверлильных операций и выполнения выборки отверстий;
- выполнение фрезерных операций;
- шлифование материала и заточки строгальных ножей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5625



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2200
Размер рабочего стола (мм)	750x520
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	5500
Диаметр пильного диска (мм)	250
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	85
Максимальная ширина строгания за 1 проход (мм)	250
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3.5
Длина рабочей поверхности (мм)	1010
Максимальный диаметр сверления (мм)	16

Многофункциональный деревообрабатывающий станок предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных:

- рейсмусование;
- строгание по плоскости;
- строгание под углом;
- строгание с прижимным устройством;
- продольная распиловка;
- продольная распиловка по ребру под углом;
- отбор четверти;
- поперечная распиловка;
- поперечная распиловка под углом;
- фрезерование;
- сверление.

Комплект поставки: строгальная машина, пильный стол, строгальный стол, прижимное приспособление, приспособление для поперечной распиловки под углом, линейки для строгания и распиловки, переходник для удаления стружки, оснастка, опоры, средства индивидуальной защиты, руководство по эксплуатации, упаковка.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК PRORAB 5615



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	2200
Размер рабочего стола (мм)	750x510
Частота вращения на х.х. (об\мин)	5500
Диаметр пильного диска (мм)	250
Максимальная глубина вертикального пропила (мм)	80
Максимальная глубина строгания за 1 проход (мм)	3

Комплект поставки: Стол пильный Диск пильный Расклинивающий нож (для пиления) Кожух верхний Стол для фрезерования и сверления Патрон сверлильный Прижимное устройство для прямого строгания с крепежом Линейка (упор) для прямого и углового строгания с крепежом Линейка (упор) для продольного пиления и пиления под углом с крепежом Линейка для поперечного пиления под углом с крепежом Шнур сетевой Инструкция по эксплуатации Инструкция по безопасности

Данным станком можно выполнять следующие рабочие операции:

- строгание режущим барабаном по плоскости, как с помощью прижимного приспособления, так и без него;
- строгание под углом без прижимного приспособления;
- резку и распил древесины пильным диском;
- распиловку под углом и по плоскости как вдоль, так и поперек волокон;
- выборку четверти;
- фрезерования фрезой и сверлами древесины, ДСП, фанеры и других подобных древесных материалов и их комбинаций.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК PRORAB 5530



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	750
Частота вращения шпинделя на х.х. (об/мин)	500-2000
Максимальная величина заготовки (мм)	1075x350
Дополнительные функции и возможности	плавное переключение скоростей (вариатор), поворот передней бабки

Комплект поставки: коробка

Двигатель станка имеет регулятор скорости, что обеспечивает качество получаемых деталей.



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru