

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

6250, 6510, 6511, 6512, 6513, 6532-10,
6532-16, 6522, 6542

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК PRORAB 6520



Питание	сеть 220В
Номинальная частота (Гц)	50
Мощность (Вт)	150

Комплект поставки: коробка

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ PRORAB 6510



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	130
Диаметр шлифовальных кругов (мм)	100
Диаметр посадочного отверстия (мм)	10
Подсветка рабочей зоны	Нет

Комплект поставки: коробка

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ PRORAB 6511



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	180
Диаметр шлифовальных кругов (мм)	100
Диаметр посадочного отверстия (мм)	10
Подсветка рабочей зоны	Нет

Комплект поставки: коробка

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ PRORAB 6512



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	250
Диаметр шлифовальных кругов (мм)	100
Диаметр посадочного отверстия (мм)	10

Комплект поставки: *Назначение: заточка цепей*

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ PRORAB 6513



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	95
Диаметр шлифовальных кругов (мм)	180
Диаметр посадочного отверстия (мм)	23

Комплект поставки: *Назначение: заточка цепей*

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ PRORAB 6532-10



Мощность, Вт	70
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	1600
Диаметр шлифовального круга, мм	60
Диаметр посадочного отверстия, мм	10
Диаметр заточки сверл, мм	

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ PRORAB 6532-16



Мощность, Вт	70
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	1600
Диаметр шлифовального круга, мм	60
Диаметр посадочного отверстия, мм	10
Диаметр заточки сверл, мм	3–10; 8–16

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАТОЧНЫЙ СТАНОК PRORAB 6522



Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	100

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ PRORAB 6542



Мощность, Вт	140
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5300
Диаметр шлифовального круга, мм	100
Диаметр посадочного отверстия, мм	10
Диаметр заточки сверл, мм	90-400
Питание	сеть 220В
Мощность (Вт)	100



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru