

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

200 IGBT, 161, 181, 201, 161, 162, 163, 182, 202,
203, 222, 224, 252

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 200 IGBT



Мощность (кВА)	6
Ток сварки (А)	10-200
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: сварочные принадлежности (маска, держатель электродов, щетка), кейс

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 161 IGBT



Мощность (кВА)	6
Ток сварки (А)	10-160
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: сварочные принадлежности (маска, держатель электродов, щетка), кейс

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 181 IGBT



Питание	сеть 220В
Мощность (кВА)	7.2
Ток сварки (А)	10-180
Диаметр электродов (мм)	1.6-4.0

Комплект поставки: сварочные принадлежности (маска, держатель электродов, щетка), коробка выполнен специально для сварки ММА при постоянном токе (DC)(ИНВЕРТЕР)

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 201 IGBT



Питание	сеть 220В
Мощность (кВА)	8.2
Ток сварки (А)	10-200
Диаметр электродов (мм)	1.6-4.0

Комплект поставки: сварочные принадлежности (маска, держатель электродов, щетка), кейс, коробка

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 161 MINI IGBT



Мощность (кВА)	3.3
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-160
Диаметр электродов (мм)	1,6-4.0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, коробка*

Легкий поджиг дуги при запуске

Анти - прилипание электрода

Возможность работы при сврехнизком и высоком напряжении (165-250В)

Автоматическая защита от перегрева и перегрузок

Супер компактность изделия (200X90x150мм)

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 162 IGBT



Мощность (кВА)	4.6
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-160
Диаметр электродов (мм)	1,6-3,2

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 163 IGBT



Мощность (кВА)	4.6
Напряжение (В)	110-245
Ток сварки (А)	10-160
Диаметр электродов (мм)	1,6-3,2

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*
Работа от 110 В

Легкий поджиг дуги при запуске

Анти - прилипание электрода

Регулировка силы форсирования сварочной дуги

Автоматическая защита от перегрева и перегрузок

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 182 IGBT



Мощность (кВА)	5.2
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-180
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 202 IGBT



Мощность (кВА)	5.8
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-200
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 203 IGBT



Мощность (кВА)	5.8
Напряжение (В)	110-245
Ток сварки (А)	10-200
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*
Работа от 110 В

Легкий поджиг дуги при запуске

Анти - прилипание электрода

Регулировка силы форсирования сварочной дуги

Автоматическая защита от перегрева и перегрузок

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 222 IGBT



Мощность (кВА)	6.9
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-220
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 224 IGBT



Мощность (кВА)	6.9
Напряжение (В)	165-245
Ток сварки (А)	10-200
Диаметр электродов (мм)	1,6-4,0

Комплект поставки: Щетка металлическая, сварочная маска, сварочные кабели, кейс

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ PRORAB FORWARD 252 IGBT



Мощность (кВА)	7.3
Напряжение (В)	165-250
Ток сварки (А)	10-250
Диаметр электродов (мм)	1,6-5,0

Комплект поставки: *Наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели, кейс*



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prorab.nt-rt.ru || эл. почта: pbr@nt-rt.ru